





## Замена батарейки внешнего датчика



## Замена батарейки внешнего датчика



## Установка внешнего датчика



## Установка внешнего датчика

