

Система контроля
давления в шинах

питание от
солнечной батареи

TPMS 4-22



ИНСТРУКЦИЯ

Комплектация




Дисплей




Установка дисплея




Установка датчика



Замена батарейки датчика




Программирование нового датчика (датчики из комплекта запрограммированы)




Функционал




Настройка



Тестирование




Технические характеристики




Внимание!



Важно!



Возможные неисправности



Гарантия

